

Programmera uret, E-19 160 35, med dessa 9 enkla steg !

Inställning av ÅR/MÅNAD/DAG/TID

1. Tryck på "RESET".
2. Välj språk med upp- eller nerpil (SWEDISH). Tryck på OK för att bekräfta.
3. **Tidinställning:**
ÅR, tryck på upp- eller nerpil för val av år. Tryck på OK för att bekräfta.
Månad, tryck på upp- eller nerpil för val av månad. Tryck på OK för att bekräfta.
Dag, tryck på upp- eller nerpil för val av dag. Tryck på OK för att bekräfta.
Timme-minuter, tryck på upp- eller nerpil, håll intryckt vid inställning av timmar och korta tryck vid inställning av minuter. **Tryck på OK för att bekräfta. Nu visar uret Dag/Månad/År/Tid**

Inställning av ett program

4. Tryck på "MENU" (Meny)
5. Tryck på nerpil, "PROGRAM" blinkar i displayen. Tryck på OK för att bekräfta.
6. "P 01" blinkar längst ner till höger i displayen. Tryck på OK för att bekräfta.
7. **Program-Dag:** Välj med upp-pil om du vill ha separata dagar eller dagar i block. När du gjort ditt val, tryck OK.
8. Ställ in "ON" tiden med upp- eller nerpil. Håll knappen intryckt vid inställning av timmar och korta tryck vid inställning av minuter. Tryck på OK. Tryck också korta om du vill ställa in sekunder. Tryck på OK för att bekräfta.
9. Ställ in "OFF" tiden på samma sätt som ovan. Utgå från "ON" tiden. Tryck OK

Övrig info

Vill du ställa in fler program gå tillväga som ovan. För att gå ur programmeringen tryck på "Menu". För mer avancerad programmering och information om kopplingsurets möjligheter, se vidare i den svenska bruksanvisningen.