

LATHUND 4091/4291

FÖRSTA UPPSTART

1. Välj språk med upp/nedpil, "En" för engelska. Tryck OK.
 2. Välj år, mån, dag, tim & min. OKAY blinkar.
 3. –dst- ska vara Euro. OKAY blinkar.
 4. Välj ASTRO on eller off
 5. Om on, sätt longitud, latitud, timezone, offset uppgång, nedgång. OKAY blinkar.
 6. Välj ljussensor on/off (om inkopplad).
- Klart!

ANVÄND SOM RENT ASTROUR

1. Tryck MENU. PROG SET visas. Tryck OK.
2. Antal fria prog visas kort, sedan visas P01 i vårt fall. Tryck OK.
3. Channel C1 visas. Tryck OK.
4. CHOOSE DAY visas, måndag förvalt. Tryck OK.
5. Under P01 ON blinkar ASTRO. Tryck OK.
6. Under P01 OFF blinkar ASTRO. Tryck OK.
7. Tryck MENU 2ggr för att återgå till huvudskärmen.

Nu ska vi kopiera detta program till de andra dagarna.

8. Tryck MENU. PROG SET visas. Tryck OK.
 9. P01 blinkar.
 10. Tryck OK-knappen i 3 sekunder och COPY PRG visas för ett par sekunder.
 11. MONDAY ON blinkar. Vill du utesluta en eller flera dagar, t ex söndag, tryck på upp/nerpil tills SUNDAY ON blinkar. Tryck OK och SUNDAY OFF blinkar samtidigt som pilen under dagen har blivit släckt.
 12. Tryck OK-knappen i 3 sekunder och COPY PRG - OKAY visas för ett par sekunder.
 13. Tryck 2 ggr på MENU för att återgå till huvudskärmen.
- Klart

TÄND SOM ASTRO, SLÄCKT 23:00-4:00, TÄNT 4:00-8:00 VARJE DAG

1. Tryck "MENU", PROG SET blinkar.
2. Tryck OK. P01 blinkar, tryck OK.
3. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.
4. CHOOSE DAY blinkar och lilla pilen under 1 lyser. Tryck OK eftersom vi sedan ska kopiera denna dag till alla andra dagar.
5. P01 ON visas och ASTRO blinkar, tryck OK.
6. Nu visas P01 OFF och ASTRO blinkar, välj med pilknapparna tills TIME blinkar och tryck OK. Ställ in OFF tid med hjälp av pilknapparna, i detta fall 23:00. Ändra tim, tryck OK, ändra min, tryck OK.
7. PROG P01 blinkar. Tryck uppknapp för P02 och tryck OK.
8. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.
9. CHOOSE DAY blinkar, välj med pilknapparna den dag du vill programmera. Det ska vara samma dag som ovan, i detta exempel 1.
10. P02 ON visas och ASTRO blinkar. Välj med pilknapparna tills TIME blinkar och tryck OK.
11. Ställ tiden, i detta fall 4.00 och tryck OK tills P02 OFF visas. Välj TIME igen med pilknapparna och tryck OK. Ställ in tiden, i detta fall 8:00.
12. Tryck 2 gånger på MENU för att komma till driftsläget.
13. För att kopiera dessa inställningar till alla dagar, gör följande;
14. Tryck på MENU för PROG SET. Tryck OK.
15. P01 blinkar. Håll OK-knappen intryckt i 3 sek och COPY PRG visas kort.
16. MONDAY visas, ON blinkar och tryck återigen in OK-knappen i 3 sek. COPY PRG visas kort.
17. P08 blinkar. Stega dig tillbaka till P02 och håll OK-knappen intryckt i 3 sek.
18. COPY PRG visas kort, MONDAY visas, ON blinkar. Tryck återigen in OK-knappen i 3 sek.
19. COPY PRG visas kort, OKEY kort, P14 blinkar. Tryck 2 gånger på "MENU" för att komma till driftsläge.

Klart!

VECKOUR: TÄNT ALLA DAGAR MELLAN 6:00 – 23:59

OBS! ETT DYGN ÄR MELLAN 00:00 – 23:59.

1. Tryck "MENU", PROG SET blinkar.
2. Tryck OK. P01 blinkar. Tryck OK.
3. CHANNEL C1 blinkar, tryck OK.
4. CHOOSE DAY blinkar och lilla pilen under 1 lyser. Tryck OK eftersom vi sedan ska kopiera denna dag till alla andra dagar.
5. P01 ON visas och ASTRO blinkar, tryck nerpil tills TIME blinkar. Tryck OK.
6. Ställ in ON tid, i detta fall 6:00.
7. Nu visas P01 OFF och ASTRO blinkar, tryck nerpil tills TIME blinkar och tryck OK.
8. Ställ in OFF tid med hjälp av pilknapparna, i detta fall 23:59 & tryck OK. OBS! Stega inte "baklänges" på timinställningen. Då aktiveras flera dygn!
9. För att kopiera dessa inställningar till alla dagar, gör följande;

10. Tryck på MENU för PROG SET. Tryck OK.
11. P01 blinkar. Håll OK-knappen intryckt i 3 sek och COPY PRG visas kort.
12. MONDAY blinkar och tryck återigen in OK-knappen i 3 sek. COPY PRG visas igen följt av OKAY.

Klart!

RADERA ALLA PROGRAM utan att tid, språk etc raderas.

1. Tryck MENU.
2. Tryck nerpil tills ERASE PG visas och SET blinkar.
3. Tryck OK.
5. SING blinkar. Tryck nerpil och ALL blinkar.
6. Tryck OK och alla program är raderade.

HITTA FÖRSTA FRIA PROGRAM

1. Tryck MENU. PROG SET blinkar.
2. Tryck OK. Antalet fria program visas kort.
3. P01 blinkar. Tryck och håll ner uppil tills ett vågrätt streck visas.
4. Nu visas första lediga program t.ex. P08.

ÖVERSTYRNING

1. Tryck MENU. PROG SET blinkar.
2. Tryck nerpil tills OVERRIDE SET visas. Tryck OK.
3. Välj kanal med upp-/nerpil (endast 2-kanal).
4. Välj PERM On/OFF el tEMP On/OFF el AUTO för att inaktivera överstyrningen.

TIPS: Tryck samtidigt på MENU & uppil el MENU & nerpil för att komma direkt till överstyrningsmenyn för resp kanal.

LÅS/LÅS UPP KNAPPAR

Tryck samtidigt på och håll nere "MENU" & "OK" tills en nyckelsymbol visas på skärmen. Nu är knapparna låsta. För att låsa upp, tryck samma kombination.

ASTRONOMISKA KOORDINATER

Nedan en lista med longitud och latitud för olika städer. Du kan också söka upp din orts longitud och latitud på <http://www.sverigeatlas.se>

ORT	UTC/GMT	LATITUD	LONGITUD
YSTAD	1	n 55	(00) 13
MALMÖ	1	n 55	(00) 13
KRISTIANSTAD	1	n 56	(00) 14
KALMAR	1	n 56	(00) 16
VÄXJÖ	1	n 56	(00) 15
HALMSTAD	1	n 56	(00) 13
GÖTEBORG	1	n 57	(00) 12
KARLSTAD	1	n 59	(00) 13
ÖREBRO	1	n 59	(00) 15
STOCKHOLM	1	n 59	(00) 18
NORRKÖPING	1	n 58	(00) 16
VÄSTERÅS	1	n 59	(00) 17
GÄVLE	1	n 61	(00) 17
MORA	1	n 61	(00) 15
SUNDSVALL	1	n 62	(00) 17
ÖSTERSUND	1	n 63	(00) 15
ÖRNSKÖLDSVIK	1	n 63	(00) 19
SKELLEFTEÅ	1	n 64	(00) 21